

Як правільна ўсталяваць шчыпец на дах, пакрытую Ондулин



Шчыпцы, або ветравыя планкі, ўсталёўваюцца на франтонных навесь даху і служаць для абароны подкровельнага прастору ад траплення ападкаў, задзіманьня ветру і пранікненьня птушак. Акрамя таго, шчыповыя элементы выконваюць дэкаратыўную функцыю і закрываюць выступоўцы канструкцыі кроквеннай сістэмы.

Дах Ондулин ўключае ў сябе ўсе неабходныя для мантажу камплектуючыя, у тым ліку элементы для афармленьня тарцоў даху - універсальныя Шчыпцы Ондулин. Яны могуць мацавацца на даху з ондулина любога тыпу: Ондулин Смарт, Ондулин DIY .

Куды мацуецца шчыпец ў "Ондулиновой" даху

Мантаж шчыпцоў на дах:

1. Усталёўваецца лачанне пад ондулин. Тып лачаньня і крок рашэцін залежаць ад ухілу пахілаў і выбіраюцца ў адпаведнасьці з інструкцыяй. Тарцы рашэцін на франтонных навесах выраўноўваюцца.
2. Да тарцоў брусаў лачаньня мацуецца ветравая дошка. Верхняя абза ветравой дошкі усталёўваецца на 3,5 см вышэй за ўзровень лачаньня.
3. Вырабляецца кладка ондулина. Дзве крайнія гофры побач з ветравой дошкай павінны заставацца незамацаванымі, пад іх заводзяцца планкі дадатковай лачаньня перасекам 20 мм x 40 мм або 25 мм x 30 мм і фіксуюцца на лачаньня. У далейшым да гэтых планкам будуць мацавацца Шчыпцы.
4. Мантаж шчыповых элементаў вядзецца ад карніза да канька. Шчыпцы выраўноўваюцца па карнізе і мацуюцца да дадатковай лачаньня і тарцу даху. У ветравую дошку забіваюцца два цвікі, у грабяні двух першых хваляў забіваецца па адным цвіку.

Цвікі забіваюцца з крокам 31 см, т. е. для мацаваньня аднаго абцугі патрабуецца 12 цвікоў.

Другі і наступныя шчыповыя элементы ўкладваюцца з перакрыццём 15 см.

Магчымы яшчэ адзін варыянт мантажу шчыповых элементаў. Ён адрозніваецца спосабам падрыхтоўкі лачаньня:

1. Мантуецца лачанне пад ондулин. Тып лачаньня і крок брусоў ўсталёўваюцца ў адпаведнасьці з вуглом нахілу даху.
2. На два крайніх кроквы усталёўваецца дадатковая лачанне, у наступным да яе будуць мацавацца шчыповыя элементы. Брусы дадатковай лачаньня ўкладваюцца з крокам 31 см.

Далейшы мантаж ажыццяўляецца ў паслядоўнасьці, апісанай у папярэднім варыянце.

Для мацаваньня шчыпцоў выкарыстоўваюцца фірмовыя цвікі для ондулина. Пры мантажы асабліва ўвага надаецца мацаваньню ў месцах нахлеста.