

Як правильно ўсталяваць шчыпец на дах, пакрытую Ондулин

Змест

- Куды і як мацаваць шчыпец ў «Ондулиновой» даху
- Вынік



Шчыпцы, або ветравыя планкі, ўсталёўваюцца на фронтонах навісі даху і служаць для абароны подкровельнага прастору ад траплення ападкаў, задування ветру і пранікнення птушак. Акрамя таго, шчыпцовыя элементы выконваюць дэкаратыўную функцыю і закрываюць выступоўцы канструкцыі кроквеннай сістэмы.

Дах Ондулин ўключае ў сябе ўсе неабходныя для мантажу камплектуючыя, у тым ліку элементы для афармлення тарцоў даху — шчыпцы Ондулин, прызначаныя для Ондулина Смарт і Ондулина Смарт DIY і шчыпцы для Чарапіцы Ондулин, якія таксама падыходзяць для Ондулина Смарт DIY і Ондувиллы. Шчыпцы для Чарапіцы Ондулин больш высокай якасці па складзе і трохі адрозніваюцца па памеры.

Куды і як мацаваць шчыпец ў «Ондулиновой» даху

Парадак крокаў:

1. Усталёўваецца лачанне пад ондулин. Тып лачання і крок элементаў залежаць ад ухілу пахілаў, тыпу дахавага пакрыцця і выбіраюцца ў адпаведнасці з інструкцыяй.
2. Да тарцоў элементаў лачання мацуецца ветравая дошка. Верхняя абза ветравой дошкі усталёўваецца на 3,5 см вышэй за ўзровень лачання.
3. Вырабляецца кладка ондулина. Крайняя хваля ў лісце не мацуецца, таму што потым туды будуць мантавацца шчыпцовыя элементы.
4. Мантаж шчыпцовых элементаў вядзецца ад карніза да канька. Шчыпцы мацуюцца зверху праз ондулин ў верх хвалі і збоку ў ветравую дошку.

Цвікі забіваюцца з крокам 30,5 см, г. зн. для мацавання аднаго абцугі патрабуецца 6 цвікоў.

Другі і наступныя шчыпцовыя элементы ўкладваюцца з перакрыццем 12 гл.

Мантаж шчыпцоў для Чарапіцы Ондулин адрозніваецца тым, што ветравая дошка монтуюцца пад лачаннем, а крок мацавання з'яўляецца індывідуальным для кожнага тыпу пакрыцця Чарапіцы Ондулин або Ондувиллы.

Для мацавання шчыпцоў выкарыстоўваюцца фірмовыя цвікі для ондулина. Пры мантажы асабліва ўвага надаецца мацаванню ў месцах нахлеста.

Вынік

Правільная ўстаноўка абцугі на даху з Ондулина важная не толькі з пункту гледжання знешняга выгляду, але і для абароны канструкцыі ад ветру і ападкаў. Шчыпцовыя элементы затуляюць адкрытыя навісі, не даючы вільгаці і смецця патрапіць пад дах.

Мантаж абцугі патрабуе акуратнай падрыхтоўкі: ўстаноўка ветравой дошкі, дадатковай лачання і правільнага мацавання цвікамі. Асабліва важна выконваць крок мацавання і рабіць нахлеста паміж элементамі — гэта ўплывае на

тываласць і герметычнасць вузла. Усе элементы мантуюцца ад карніза да канька.

Незалежна ад варыянту ўстаноўкі, важна выкарыстоўваць фірмовыя цвікі Ондулін і строга прытрымлівацца інструкцыі. Гэта забяспечыць надзейнасць канструкцыі, акуратны знешні выгляд і доўгі тэрмін службы даху. Щіпец — не проста дэкаратыўная планка, а важная частка дахавай сістэмы.