

## Асаблівасці мантажу ондулина на дашчаным-цвікавую мансарду

Калі дом плануецца да выкарыстання ў якасці летняй дачы, ці ж вы хочаце зрабіць гарышча, збудаванне дашчаны-цвіковай мансарды цалкам апраўдана. У гэтым выпадку адсутнасць дахавага пірага паменшыць нагрузку на кроквенную сістэму і дазволіць выкарыстоўваць кроквы, вырабленыя з дошкі.

Яшчэ адна абавязковая ўмова-Дахавыя матэрыялы, якія ўкладваюцца на гэтую кроквенную сістэму, павінны быць лёгкімі. Для дадзенай канструктыўнай схемы ідэальным рашэннем будуць Дахавыя матэрыялы кампаніі Ондулін. Напрыклад, Чарапіца Ондулін.

Калі выкарыстоўваць гэтую дах, можна быць упэўненым-матэрыял надзейна абароніць дом ад непагадзі. Яшчэ гэты дах не будзе працякаць, грэцца на сонцы, кандэнсавацца і шумець падчас граду або дажджу. Карозія для чарапіцы Ондулін не страшная-таму што ў складзе гэтага даху няма металу. Пры правільнай ўстаноўцы па інструкцыі гарантыя ад працёкаў - да 20 гадоў.

### Як змантаваць дашчаны-цвікавую мансарду

У дашчата-цвіковай мансардзе кроквы ўтвараюць наслонную кроквенную сістэму. Адпаведна, мантаж гэтага віду мансарды прынцыпова не адрозніваецца ад мантажу любой іншай наслоннай кроквеннай сістэмы.

Мацаванне неабходна ажыццяўляць выключна цвікавым боем. У сувязі з адносна невысокай трываласцю канструкцыі варта надаць асаблівую ўвагу мацаванню да сцен будынка з выкарыстаннем скрутак або анкерных нітаў. Калянасць кроквеннай сістэмы забяспечваецца устаноўкай сутычак і правільным мантажом лачання.

### Як заслаць андулін на дашчата-гваздзіковую мансарду

1. Ніжнія пахілы мансарды маюць вялікі кут ўхілу, таму мантаж і рамонт даху выконваюцца з будаўнічых лясоў.

2. З дошкі перасекам 25x100 мм мантуецца лачанне. Крок элементаў лачання на ніжніх і верхніх пахілах залежыць ад ухілу і выбіраецца паводле інструкцыі.

Уздоўж заломаў і канька ўсталёўваецца суцэльная лачанне шырынёй 25 см з кожнага боку.

3. Ондулін насцілаецца ад карніза да канька. Бакавой перакрыцьце лістоў на ніжніх і верхніх пахілах залежыць ад ухілу даху і выбіраецца па інструкцыі. Звычайна гэта 12 см і 1 хваля.

4. Для афармлення заломаў даху прымяняюцца Шчыпцы Ондулін. Іх нахлест адзін на аднаго складае 15 см.

Ніжняя палка шчыпцоў ўкладваецца па-над даху ніжняга пахілу і мацуецца да лачання па кожнай хвалі. Верхняя палка шчыпцоў ўкладваецца на лачанне і накрываецца ондуліном.

5. Афармленне тарцоў даху выконваецца з дапамогай шчыпцоў Ондулін:

- на тарцы ўсталёўваюцца ветравыя дошкі;
- шчыпцы ўсталёўваюцца з нахлестом 15 см і мацуюцца да лачання і ветравой дошцы. Кірунак мантажу ад карніза да канька. Крок мацавання 31 гл.

6. Канёк афармляецца каньковым элементамі Ондулін. Яны ўкладваюцца з нахлестом 15 гл і мацуюцца па кожнай хвалі ондулина з абодвух бакоў.

Свабоднае прастору пад каньковым элементамі і абцугамі на изломах зачыняецца універсальным вентыляваным запаўняльнікам.