

Асаблівасці мантажу Ондулина з прымыканнем да вертыкальных канструкцый

Майстры, вядучыя будаўніцтва хаты сваімі рукамі, ведаюць, як важна абараніць ад працёкаў прымыкання даху да вертыкальным канструкцый :трапляе ў шчыліны вільгаць пакідае на сценах разводы, разбурае аздабленне і ўнутраныя канструкцыі.

Месцы такіх прымыканняў добра вядомыя: гэтыя навесы над уездам ва ўбудаваны гараж, над ганкам і балконам, даху тэрас, прыбудоў, і т.д.на іх дах ўшчыльную падыходзіць да вертыкальным сцен, пры гэтым утвараюцца цяжкадаступныя шчыліны.

Існуе два тыпу прымыканняў да вертыкальных канструкцый-бакавое і кантавое. Разгледзім абодва варыянты.

Мантаж Ондулина з бакавым прымыканнем

Бакавы стык даху са сцяной / трубой афармляецца пры дапамозе стужкі ОНДУФЛЕШ-СУПЕР або аналагічнай, шырынёй не менш за 30 см. стужку неабходна заводзіць на сцяну не менш чым на палову яе шырыні (15 см).

Верх стужкі прыціскаюцца да сцяны металічнай паласой, ніз стужкі прыціскаецца, і дадаткова мацуецца цвікамі ў верх хвалі ніжэйлеглага ліста.

Раскочваць стужку варта пачынаць знізу ўверх, у выпадку неабходнасці стыкаваць стужку, нахлест павінен складаць не менш за 10 см.

Таксама пры афармленні бакавога стыку даху са сцяной магчыма іпользование яндойкі ОНДУЛИН.

Мантаж ондулина з кантавым прымыканнем

Прымыканне даху да трубы зачыняецца па ніжняй баку пакрывае фартухом. Фартух прыбіваецца па кожнай хвалі ніжэйлеглага ліста. Верх фартуха дадаткова праклейваецца стужкай ОНДУФЛЕШ-СУПЕР шырынёй не менш за 10 см, верх якой прыціскаюцца да сцяны металічнай паласой.

Прымыканне да трубы ззаду і збокаў афармляецца пры дапамозе самаклеянай стужкі ОНДУФЛЕШ-СУПЕР. Стужку неабходна заводзіць на сцяну не менш чым на палову яе шырыні (15 см).

Верх стужкі прыціскаюцца да сцяны металічнай паласой, ніз стужкі прыціскаецца, і дадаткова мацуецца цвікамі ў верх хвалі ніжэйлеглага ліста. Ззаду трубы рэкамендуецца дадаткова прыціснуць ніз стужкі фрагментам ліста.