

Какие бывают доборные элементы кровли у ондулина



Доборные элементы кровли (ондулина и других кровельных материалов) — это аксессуары, которые выполняют две основные функции:

- Во-первых, они защищают крышу и её части от неблагоприятных внешних воздействий (осадков и порывов ветра).
- Во-вторых, значительно улучшают её эстетические качества, придавая кровле законченный, гармоничный вид.

Разновидности кровельных доборных элементов

Чтобы разобраться, что это такое доборные элементы ондулина — давайте ознакомимся основными их видами.

Конёк



Конёк (коньковая планка) необходим, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен в подкровельном пространстве и защитить его от попадания влаги. Устанавливается он на стыке скатов и является самой верхней частью крыши. Он также защищает кровлю и подкровельное пространство от грязи и пыли.

Ендова



Ендова – доборный элемент, защищающий кровлю от попадания воды. Устанавливается под листы кровли. Под ендовой понимается линия стыка расположенная под наклоном к горизонту, которая образуется в месте соприкосновения двух скатов кровли (внутренний угол).

Покрывающий фартук



Обеспечивают герметичность кровли в тех местах, где к ней присоединяются какие-либо ещё конструктивные элементы (трубы, стены, парапеты и тому подобное).

Аэратор



Это специальное приспособление, предназначенное для проветривания кровельного пространства и вывода из него излишков влаги. Можно применять для вентиляции внутренних помещений.

Заполнитель карниза



Такой доборный элемент обычно производится из вспененного полиэтилена и монтируется в просветы между кровельным материалом и обрешёткой (либо между кровельным материалом и коньковой планкой). Может быть вентилируемым или невентилируемым, и обеспечивает защиту подкровельной области от осадков, грязи, пыли и птиц.

Щипец



Это элемент, который крепится на торцевых свесах крыши, защищая подкровельное пространство от осадков, грязи. Не стоит путать его с архитектурным понятием «щипец», под которым понимается треугольная верхняя часть торцевой стороны постройки (если снизу она ограничена карнизом, то её называют «фронтон»).

Кровельные доборные элементы для крыши — это хоть и мелкие, но необходимые штрихи при укладке любого материала.