

Простые и оригинальные способы монтажа Ондулина



Простота монтажа — важнейшее качество кровли Ондулин. Для того чтобы крыша дома засияла новыми красками, достаточно всего одного-двух выходных дней, при этом посторонняя помощь Вам не понадобится. Наши коллеги сняли видеосюжет о том, как молодая семья своими руками монтирует **оригинальную кровлю «Чешуя дракона»**. Убедитесь сами, участие в монтаже ондулина по силам даже хрупким девушкам!

Прежде чем Вы приступите к знакомству с видеосюжетом, мы сделаем некоторые пояснения:

- монтаж ондулина можно выполнить на любое старое покрытие: рубероид, металлочерепицу, профлист, и даже на шифер. Основные преимущества этого способа - простота, скорость, и отсутствие риска намокания конструкций в случае внезапного дождя;
- перед началом работы старую кровлю следует очистить от мусора и, при необходимости, укрепить;
- контрообрешётка под ондулин монтируется непосредственно на шифер. Так как старый шифер очень непрочный, работать следует осторожно. Отверстия в намеченных местах рекомендуется высверливать, диаметр сверла должен быть на 2-3 мм больше диаметра стержня гвоздя.

Гамма цветов ондулина позволяет смонтировать кровлю с эксклюзивным дизайном. Следует учитывать, что в этом случае потребность в листах и гвоздях для ондулина будет больше обычного. Рекомендуется заранее выполнить эскиз будущей кровли и определить размеры элементов, при которых отходы будут минимальными. Необходимо помнить, что нахлест листов должен соответствовать углу наклона крыши: от 5 до 10 – сплошная обрешётка из фанеры, ОСП или доски. 11-15 градусов – разряжённая обрешётка из доски или бруса с шагом 25 см, более 15 градусов – также разряжённая обрешётка с шагом 30,5 см. Точки крепления листов определяются таким образом, чтобы расстояние от гвоздя до края листа было не менее 6 см. При монтаже кровли «Чешуя дракона» шаг обрешётки под ондулин выбирается соответственно расстоянию между гвоздями.

Раскрой листов производится электрическим лобзиком. Чтобы пилка лобзика не забивалась битумом, её необходимо периодически смазывать машинным маслом или смачивать водой.

В ендовах, на рёбрах и на коньке монтируется сплошная обрешётка. Для оформления этих узлов используются оригинальные доборные элементы кровли Ондулин: ендовы, щипцы, коньки. Монтаж доборных элементов выполняется в соответствии с инструкцией.

А вот и сам видеосюжет:

И ещё один рубрик о том, как покрыть крышу ондулином своими руками. Информация из первых рук вызывает доверия больше, чем казённая инструкция.

Представляем вам видео, выполненное дачником купившим ондулин. В сюжете много практических советов от человека выполнившего монтаж ондулина своими руками.