

Система «капюшон»: Ондулин поверх старой кровли



Вы думаете, что ремонт старой кровли – это долго, сложно и дорого? Мы готовы опровергнуть такое предубеждение. Существует простой, практичный и недорогой способ монтажа нового кровельного покрытия прямо поверх старого – система "капюшон"

Вам потребуется:

молоток; ножовка по дереву; саморезы 70 мм и 100 мм; листы Ондулин Смарт; фирменные гвозди Ондулин; брусья для обрешётки 4x5 или 5x5; аксессуары для Ондулина Смарт.

1. Готовим лестницу под размер своей кровли. Затем очищаем старую кровлю. Замеряем длину и ширину ската.
2. Заготавливаем бруски нужной длины для контробрешётки.
3. Устанавливаем крайние бруски. Старый шифер в местах крепления просверлить, с шагом 0,5 метра. Закрепляем вертикальные бруски по одному с каждой стороны и натягиваем веревку по нижнему краю для контроля крепления обрешётки.
4. Приступаем к горизонтальной обрешётке. Устанавливаем доски с шагом в 30,5 см. Ондулин начинаем крепить с противоположного превалирующим ветрам края крыши, прибивая его в верх волны.
5. Свес нижнего листа — 3,5 см. Размер выноса листа относительно торцевой части кровли — одна волна - это для закрепления торцевой ветровой доски.
6. Закрепляем лист по углам. Нижний край прибиваем в каждую волну. На лист необходимо 20 гвоздей. Монтируем листы с нахлестами по боковой стороне в одну волну. Боковые стороны крепим к каждому бруски обрешётки. Концевой нахлест – 17 см. Первый лист каждого четного ряда должен быть вдвое уже обычного, чтобы избежать стыка четырёх листов в одном углу.
7. Крепление конькового элемента начинаем с противоположной превалирующим ветрам стороны. Конёк крепится гвоздями в каждую волну листа.

Мы подготовили простые и понятные инструкции для любой кровли: металла, шифера, рубероида.
Подробнее в нашем видео

Преимущества системы "капюшон":

- снижение затрат, т.к. демонтаж старой кровли, а значит и вывоз мусора - не нужны;
- уменьшение времени необходимого на перекрытие крыши;
- не нужно опасаться, что дождь намочит утеплитель или внутреннюю отделку дома, пока кровля будет вскрыта;
- старая кровля служит дополнительной защитой от возможных протечек.