

Нужна ли гидроизоляция под Ондулин при монтаже крыши веранды

Содержание

- Нужна ли гидроизоляция под ондулин на открытой веранде
- Монтаж гидроизоляции под ондулин на закрытой веранде
- Нужна ли гидроизоляция под ондулин на утепленной веранде
- Правила монтажа гидроизоляции на крыше веранды



Независимо от конструкции крыши веранды, её кровельное покрытие изготавливается из того же материала, что и кровля дома. Нужна ли гидроизоляция под ондулин на веранде, если на крыше дома плёнка смонтирована? Рассмотрим несколько типов веранд: открытую, закрытую и утепленную.

Нужна ли гидроизоляция под ондулин на открытой веранде

Температура воздуха с внутренней и внешней стороны кровельного покрытия открытой веранды всегда одинакова, при этом внутренняя поверхность кровли хорошо обдувается. Таким образом, условия для образования конденсата отсутствуют, и гидроизоляция под ондулин не требуется.

В качестве дополнительной защиты от протечек при повреждении кровельного покрытия может применяться гидроизоляционная плёнка ONDUTISS SMART D

Монтаж гидроизоляции под ондулин на закрытой веранде

Температура воздуха внутри и снаружи закрытой веранды различается незначительно. Благодаря низкой теплопроводности ондулина конденсат на его поверхности не образуется даже в холодное время года.

В качестве дополнительной защиты от протечек, а также для повышения эффективности вентиляции подкровельного пространства, рекомендуется выполнить монтаж гидроизоляции ONDUTISS SMART D

Нужна ли гидроизоляция под ондулин на утепленной веранде

Если веранда используется до поздней осени, её утепляют и делают отапливаемой. В большинстве случаев веранды не имеют чердаков, поэтому утепление крыши и, соответственно, монтаж гидроизоляции необходимы. При устройстве кровельного пирога рекомендуется использовать:

- для кровли с одним вентиляционным зазором: пароизоляцию ONDUTISS SMART B, мембрану ONDUTISS SMART AM и гидроизоляцию ONDUTISS SMART D
- для кровли с двумя вентиляционными зазорами: пароизоляцию ONDUTISS PRO Termo+ или ONDUTISS SMART B, ветрозащиту ONDUTISS SMART A

Правила монтажа гидроизоляции на крыше веранды

Гидроизоляционная плёнка настилается поперек стропил с нахлёстом 15 см (соответствующая разметка нанесена на плёнку типографским способом). Нахлёсты полотнищ проклеиваются либо с помощью встроенной монтажной ленты (материалы линейки «Смарт»), либо монтажной лентой ONDUTISS Double Scotch.

На стропилах плёнка закрепляется контррейкой сечением 50х50 мм. Брус такого размера обладает достаточной прочностью для крепления обрешётки, и формирует необходимую высоту вентиляционного канала.