

## Монтаж холодной кровли из ондулина своими руками

Не секрет, что мансарда – это дополнительный этаж по цене кровельного пирога. Такой аргумент в пользу теплой кровли Ондулин зачастую оказывается решающим, однако утепленная крыша нужна не всегда. Например, зачем утеплять крышу летней дачи, если зимой ее никто не посещает? Нужно ли утепление крыши маленькой бани, террасы или хозблока? Холодная кровля Ондулин прекрасно справляется с любыми погодными капризами, а в случае с баней она даже полезна: лучшего места для хранения банных веников просто не найти.

Представим другую ситуацию: дом подведен под крышу, пора стелить кровлю, но молодая семья стеснена в средствах, и на утеплитель денег не хватает. Как поступить? Вот простое решение от "Ондулин" - холодная кровля покрытая Черепицей Ондулин.

Она тихая, быстро и просто монтируется, никогда не заржавеет и ее можно смонтировать своими руками и на ней не образуется конденсат, а значит можно сэкономить на подкровельной гидроизоляции и не беспокоиться за сохранность стропильной системы. А утеплить крышу можно позже, и кровля этому не помешает.

Основные правила монтажа ондулина подробно изложены в наших инструкциях, но на некоторые из них следует обратить особое внимание:

1. Все деревянные элементы стропильной системы необходимо тщательно обработать антисептическим составом. Если раствор наносится кистью, необходимо положить не менее 3-х слоев. Поверхность, поврежденную во время монтажа, следует обработать дополнительно.
2. Обрешетка под ондулин изготавливается из сухой доски минимальным сечением 25\*100мм или бруса сечением не менее 50х50 мм. При назначении шага обрешетки учитывается уклон крыши: 5-10 градусов – сплошная, 11-15 градусов – 250 мм, более 15 градусов – 305 мм.
3. Монтаж ондулина выполняется специальными кровельными гвоздями с монолитными пластиковыми шляпками. Гвозди для ондулина изготавливаются из высококачественной стали и не подвержены коррозии. Расход гвоздей - 20 шт./лист.
4. При монтаже кровли Ондулин необходимо использовать только оригинальные комплектующие Ондулин: конек, ендову и шпепец. Это упростит работу и сократит затраты на кровельные материалы.

Следует отметить, что монтаж ондулина без гидро-ветроизоляции должен выполняться особенно тщательно, т.к. любая оплошность обернется протечкой и непредсказуемыми последствиями: намоканием чердачного перекрытия, порчей отделки жилых помещений, появлением плесени на стропильной системе и т.д.

Чтобы исключить вероятность протечек, рекомендуется настелить подкровельную гидроизоляцию Ондулис, в последующем это значительно упростит монтаж кровельного пирога. Пленка укладывается непосредственно на стропила и крепится к ним контробрешеткой. Устройство обрешетки и монтаж ондулина производятся в обычном порядке.

Посмотрите наше видео и убедитесь, что холодная кровля Ондулин – это очень просто!

### Правила техники безопасности при проведении кровельных работ:

- Начинать кровельные работы стоит только если вы полностью здоровы. Рекомендуем иметь на месте проведения работ аптечку.
- До начала работ убедитесь в прочности стропил и обрешетки: падать, обдирая кожу - малоприятное занятие.
- Не производите ремонт влажной или покрытой инеем кровли.
- Если в процессе строительства или ремонта крыши планируется проведение огневых работ, настоятельно рекомендую вооружиться шлангом, подключенным к системе водоснабжения. На худой конец – поставить рядом с местом проведения работ бочку с водой.
- Склаживать строительные материалы на крыше можно только на горизонтальных, защищенных от ветра поверхностях.
- Для работы на крыше необходимо надеть обувь, которая не скользит. Категорически не рекомендую работать в тапочках, сланцах и босиком.
- Перед началом ремонта крыши следует надеть на себя монтажный пояс, а поднявшись на крышу привязать его к страховочному тросу. Если нет пояса - обвяжитесь тросом.

- Если уклон крыши вашего дома составляет более 25°, рекомендую использовать стремянки с угольниками. Их удобно цеплять и легко перемещать, не повреждая обрешетку или готовую кровлю. А вот приставные лестницы использовать не стоит.
- Самыми опасными работами считается монтаж желобов, парапетов, карнизных спусков. Настоятельно рекомендую производить эти работы с наружных лесов.
- Если начался ливень, снегопад, подул сильный ветер - кровельные работы должны быть немедленно прекращены. Даже если осталось забить два последних гвоздя.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит вам быстро и без травм выполнить ремонт или монтаж кровли.