

Инструкция по монтажу и эксплуатации Черепицы Ондулин и Черепицы Ондулин DIY

скачать полную инструкцию по монтажу [здесь](#).

скачать краткую памятку по монтажу [здесь](#).

Укладка Черепицы Ондулин и Черепицы Ондулин DIY очень проста, однако она требует определённых навыков в разметке кровли, раскладке листов и фиксации материала. Конечно, лучше доверить укладку опытным кровельщикам, но если вы хотите сделать это самостоятельно, то необходимо соблюдать несколько базовых правил:

- выбор шага обрешётки зависит от уклона кровли – и для Черепицы Ондулин и для Черепицы Ондулин DIY это 366 мм для уклона $>15^\circ$ и сплошная обрешётка для уклона $5-15^\circ$;
- ВАЖНО учесть необходимое число гвоздей на лист (они формируют жёсткость кровли) – для Черепицы Ондулин это 18 гвоздей на лист, для Черепицы Ондулин DIY – 15 гвоздей на лист;
- ВАЖНО забивать гвозди в определённом инструкцией порядке (помогает не растягивать материал при монтаже);
- максимальный свес листа на карнизе не должен превышать 35мм – в противном случае со временем край листа может деформироваться и провиснуть;
- предварительная разметка обрешётки вертикальными линиями по границам листов помогает не растягивать листы и не поджимать их при монтаже;
- для передвижения по кровле стоит использовать лестницу или строительные мостики – это безопасно и исключает возможное повреждение кровельного материала;
- ВАЖНО учитывать погоду – монтаж пройдёт безопаснее и быстрее при плюсовой температуре (до $+30^\circ\text{C}$) и отсутствии сильного ветра.

Необходимые инструменты: цветной карандаш или мел для разметки, натянутая верёвка или обрезок листа для аккуратной разметки волнистой поверхности, нож, молоток, ножовка.

Подробнее о технических характеристиках листа Черепицы Ондулин смотрите в нашем видео.

PDF: <https://onduline.life/storage/datatypes/installation/0000/00000014/installation-file-14.pdf>

Видео: <https://www.youtube.com/embed/ijP1AfEBIc0>