

Инструкция по монтажу и эксплуатации Ондулин Смарт, Смарт DIY

[скачать полную инструкцию по монтажу здесь.](#)

[скачать краткую памятку по монтажу здесь.](#)

Общие рекомендации:

- Перед монтажом необходимо провести вертикальную линию и ориентироваться на нее при укладке.
- Листы монтируются только при плюсовой температуре. Также не рекомендуется монтаж кровельных битумных листов при очень высоких положительных температурах (от +30°C).
- Для передвижения по кровле рекомендуется использовать лестницу либо строительные мостики.
- Необходимые инструменты: молоток и ножовка, смазанная маслом или смоченная водой, чтобы она не застревала в листе.
- Размечать кровельные листы лучше цветным карандашом. Для аккуратной разметки волнистой поверхности можно использовать обрезок листа, рейку или натянутую веревку.
- Не рекомендуется растягивать или поджимать лист более чем на 1 см.
- Подкровельная вентиляция позволяет вывести влагу из деревянных конструкций и утеплителя, а также снизить температуру в помещении под крышей.

Для простоты и удобства все видео об Ондулин Смарт собраны [здесь](#).

[Заходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео.](#)

PDF: <https://onduline.life/storage/datatypes/installation/0000/00000007/installation-file-7.pdf>