

Части крыши, подвергаемые наибольшим нагрузкам



В течение всего срока службы крыша подвергается климатическим нагрузкам - воздействию снега, дождя и ветра. Сила воздействия распределяется неравномерно, и во многом зависит от конструкции крыши. Укладка кровельного материала в местах с наибольшей нагрузкой требует особого внимания.

Однокатные крыши используются преимущественно в малоснежных районах с частыми и сильными ветрами. Чтобы снизить ветровую нагрузку, крыши делают пологими, с уклоном навстречу преобладающим ветрам. Наиболее нагруженной частью односкатных крыш является карниз: при таянии снега в нижней части кровли образуется ледяная линза, и нарастают сосульки.

Укладка кровельного материала на карнизе производится в соответствии с инструкцией. Обрешётка усиливается, величина карнизного свеса ондулина устанавливается не более 3,5 см от края решетки.

Двухскатные крыши - традиционный вариант для домов небольшого размера. Крыши такой конструкции рассчитаны на воздействие комбинированной нагрузки - снеговой и ветровой. С увеличением угла наклона усиливается ветровая составляющая нагрузки, и наоборот, с уменьшением уклона возрастает давление снежной массы.

Наиболее нагруженными узлами двухскатных крыш являются карнизы и конёк. Причиной повышенной нагрузки на карнизах являются ледяные линзы и сосульки, на конёк воздействует повышенная ветровая нагрузка. Укладка кровельного материала на карнизах и коньке производится особенно тщательно:

- обрешётка усиливается;
- выставляется карнизный свес 3,5 см;
- коньковые элементы выравниваются, плотно прижимаются в нахлёстах и прибиваются по каждой волне ондулина.

Вальмовые крыши обладают хорошими аэродинамическими свойствами и имеют наиболее прочную и устойчивую конструкцию. Основные нагрузки, воздействующие на вальмовую крышу, те же, что и у двухскатной крыши - снеговая и ветровая. Наиболее нагруженные участки кровли - карнизы и конёк. При укладке кровельного материала следует обратить внимание на оформление торцов конька: торцевые коньковые элементы укладываются с припуском 20-30 см, их края расправляются и закрепляются на вальмах.

Отличительной особенностью сложных и многощипцовых крыш являются ендовы. Зимой в них образуются снежные мешки, вес которых значительно превышает массу сугробов на скатах. Так, например, при снеговой нагрузке на скатах 200-240 кг/кв. м, нагрузка в ендове может составлять 500 кг/кв. м и более.

Укладка кровельного материала в ендове производится с учетом конструктивной особенности узла: ондулин укладывается так, чтобы расстояние между листами в ендове составляло 10-12 см; листы крепятся согласно инструкции.

Ендова укладывается на сплошное основание шириной 50 см. Крепление ендовы производится через ондулин: гвозди вбиваются в каждую волну на расстоянии 3-5 см от края ендовы.

В случаях, когда крыши дома и веранды образуют внутренний угол, в изломе кровли возникают нагрузки, аналогичные ендове. Укладка кровельного материала по линии сопряжения скатов производится в следующей последовательности:

- вдоль линии сопряжения усиливается обрешётка;

- монтируется кровля на крыше веранды;
- по линии сопряжения скатов монтируется ендова Ондулин;
- монтируется кровля на крыше дома.

При изменениях температуры и влажности воздуха изменяются и линейные размеры элементов крыши. Коэффициенты температурного расширения кирпича, древесины и ондулина разные, поэтому кровля и печные трубы смещаются относительно друг друга. Чтобы исключить нагрузки и предотвратить разрушение конструкций, примыкания кровли к вертикальным поверхностям оформляются эластичной изолирующей лентой Ондуфлеш-Супер.

Кровельные материалы Ондулин обладают необходимой прочностью и выдерживают нагрузки, значительно превосходящие климатические. Номенклатура продукции компании «Ондулин» включает в себя все необходимые доборные элементы и аксессуары.